V-TAC®
INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED SYNC DIMMER

TECHNICAL DATA:

Model	VT-2414
Output	1 Channel
Output Current	25A (MAX)
Output Power	300W
Supply Voltage	DC: 12V~24V

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any material or data stored and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a certified person.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

2 YEARS WARRANTY

PRODUCT DESCRIPTION

The LED Sync Dimmer adopts the most advanced PWM (Pulse Width Modulation) digital dimming technology, especially design for single color led strip. For instance, point source of light, flexible light strip, flexible led, led strings and so on. Belong to low-voltage DC power input and output with two interfaces, including V+ is the positive interfaces, the other one for the negative interface. Meanwhile, you can turn on/off, adjust brightness for different lighting effects through RF 14keys remote control. In addition, It is convenient to use RJ45 connector to connect the multiple controllers together, and achieve the synchronization function of thousands meters led strips. In theory, they can be connected without limit.

DIRECTION OF USE

- Connect the load wire at first, followed by the power wire; Please ensure short circuit cannot occur between wires before turning on the power
- Adopts RF remote technology, 14 buttons in total.

REMOTE CONTROLS

Name	Description
Set button	For setting the night light and matching code with receiver. Under night light mode, press "Set button" and hold on for 10 seconds will go into the night light setting. Press the set button again to save the setting and quit out.
ON	Turn on
OFF	Turn off
Brightness +	The brightness will add 1 level after each time press. Long-press can get fast adjusting.
Brightness -	The brightness will reduce 1 level after each time press. Long-press can get fast adjusting.
Hot brightness key +	4 levels brightness (10%、30%、70%、100%) hot selection key, lights will go to next one after each pressing.
Hot brightness key -	4 levels brightness (10%、30%、70%、100%) hot selection key, lights will go to last one after each pressing.
Mode key	3 modes in total: 100% static, flash, breathe
Night light	Press the button go to night light mode（night light **Setting:** Under night light mode, press "Set button" and hold on for 10 seconds will go into the night light setting, press the left button to down the brightness, press the right button to up the brightness. Adjustable range: 1%-10%.）
Speed +	Add the speed of dynamic mode. Long-press can get fast adjusting.
Speed -	Reduce the speed of dynamic mode. Long-press can get fast adjusting.
Delay button	The light will be delay off in 30 seconds.

Tips: Receiver can be controlled by any one the same remote as factory default; RF BT remote control delivered with unique RF code as factory default; if unique-control is needed, please matching the code before installation and using.

MATCHING CODE OPERATION

If unique-control or new-coded-remote is needed, pairing the remote and the receiver as below operation instruction before using:

1. Step 1: Pressing key "set" and hold on, power on the controller, the load LEDs will be 50% brightness white as responding.
2. Step 2: Continuously to press the key "Mode key" for 3 times within 5 seconds after step 1 ,the brightness of LEDs will change from 25% -10% as responding.
3. Code learning successfully, the LEDs will be back to the status before the power off, and the receiver only can be control by the remote.
4. If not, please re-operate from step 1 to 2.

CLEAR CODE OPERATION

Back to factory default, wall-panel can be controlled by any one the same remote control.

1. Step 1: Pressing key "set" and hold on, power on the controller, the load LEDs will be 50% brightness white as responding.
2. Step 2: Continuously to press "Delay button" 3 times within 5 seconds after step 1 ,the brightness of LEDs will change from 25% -10% as responding.
3. Code clearing successfully, the LEDs will be back to the status before the power off, and the receiver can be controlled by any one remote control(any one the same remote control can be used to clear the code).
4. If not, please re-operate from step 1 to 2.

TYPICAL APPLICATIONS

POWER AND LED'S CONNECTION DIAGRAM:

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY EMAIL TO OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELA 9B

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felszínt károsodásért, a tárolt adatokért és szerelésért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELEM

- Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
- Csak szakképzett villanyszerelő szerelhető fel.

TERMÉKLEÍRÁS

A LED szinkron LED fényerő szabályozó a legfejlettebb PWM (impulzusszélesség-moduláció) digitális fényerő-szabályozási technológiát alkalmazza, különösen az egyszínű led szalagokhoz. Például pontszerű fényforrás, rugalmas fényszík, led-modulok, led-füzérek és így tovább. Az alacsony feszültségű egyenáramú táp bemenethez és kimenethez tartozók két interfésszel, közülük a V+ a pozitív interfész, a másik a negatív interfész. Ekközben az RF 14 gombos távirányítón keresztül be-/kikapcsolhatja, beállíthatja a fényerőt a különböző fényhatásokhoz. Továbbá, kényelmes az RJ45 csatlakozó használatával a több vezérlő összekapcsolása, és elérni a több ezer méteres led szalag szinkronizációs funkcióját. Elméletileg számtalan módon összekapcsolhatók.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Az terhelővezetéket a tetszőleges a terhelő vezetéket, majd a tápvezetéket; A tápfeszültség bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a vezetékek között nem fordulhat elő rövidzárlat
- RF távvezérlő technológia, összesen 14 gomb.

TÁVIRÁNYÍTÓK (lásd 1. Táblázat)

Tipp: A vevő bármely távirányítóval vezérelhető, a gyári alapértelmezés szerint; RF BT távirányító egyedi RF kóddal gyári alapértelmezés szerint; ha egyedi vezérlésre van szükség, kérjük, a telepítés és használat előtt párosítsa a kódot.

Egyedi kódolt művelet
Ha egyedi vezérlésre vagy új kódolású távirányítóra van szükség, párosítsa a távirányítót és a vevőt az alábbi kezelési útmutató szerint használat előtt:
1. 1. lépés: Nyomja meg a „set" gombot és tartsa lenyomva, kapcsolja be a vezérlőt, a terhelési LED-ek 50%-os fényerővel fehéren lesznek válaszolni.
2. 2. lépés: Ha az 1. lépést követően 5 másodperczen belül 3-szor folyamatosan megnyomja a „Mode key"gombot, a LED-ek fényereje 25% -10% között változik a válasz beállításaként.
3. Sikeres kódmunka, a LED-ek visszaállnak a kikapcsolás előtti állapotba, és a vevőegység csak a távirányítóval vezérelhető.
4. Ha nem, kérjük, ismételje meg az 1-2. Lépést.

Tiszta kód művelet
1. 1. lépés: Nyomja meg a „set" gombot és tartsa lenyomva, kapcsolja be a vezérlőt, a terhelési LED-ek 50%-os fényerővel fehéren lesznek válaszolni.
2. 2. lépés: Folyamatosan nyomja meg a „Delay gombot 3 másodperczen belül folyamatosan megnyomja a „Delay gombot, a LED-ek fényereje 25% -10% között változik a válasz beállításaként.
3. A kód törlése sikeresen megtörtént, a LED -ek visszaállnak a kikapcsolás előtti állapotba, és a vevőegység bármilyen távirányítóval vezérelhető (bármelyik ugyanazzal a távirányítóval használható a kód törlésére).
4. Ha nem, kérjük, ismételje meg az 1-2. Lépést.

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

A fényellátás és a LED bekötési rajza: (Lásd 1. ábra)

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder/verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf das bestmögliche zu bedienen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung besteht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß entstanden sind. Das Unternehmen gibt keine Garantie für beschädigte Oberflächen, gespeicherte Daten und Montage. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Installation nur von Elektrofachkräften

ERKLÄRUNGSBEZEICHNUNG

Der LED Sync Dimmer verwendet die modernste PWM (Pulsweitenmodulation) digitale Dimmtechnologie, die speziell für einfarbige LED-Streifen entwickelt wurde. Zum Beispiel, Punktlichtquelle, flexible Lichtleiste, flexible LED, LED-Module, LED-Girlanden und so weiter. Gehören zu niedrigen Gleichstromeingang und -ausgang Schnittstellen, einschließlich V+ ist die positive Schnittstellen, die andere für die negative Schnittstellen. Inzwischen können Sie ein/ausschalten, stellen Sie die Helligkeit für verschiedene Lichteffekte durch RF 14keys Fernbedienung. Darüber hinaus ist es bequem, RJ45-Anschluss verwenden, um die mehrere Controller zusammen zu verbinden, und erreichen die Synchronisationsfunktion von Tausenden von Metern led Streifen. Theoretisch können sie zahlreiche angeschlossen werden.

VERWENDUNGSSCHREIBEN

- Schließen Sie zuerst das Lastkabel und dann das Stromkabel an. Achten Sie darauf, dass zwischen den Kabeln kein Kurzschluss entstehen kann, bevor Sie das Gerät einschalten
- Verwendet RF Fernbedienungstechnologie, insgesamt 14 Tasten.

FERNBEDIENUNGEN (siehe Tabelle 1)

Hinweise: Der Empfänger kann mit jeder beliebigen Fernbedienung gesteuert werden; die RF BT-Fernbedienung wird werksseitig mit einem eindeutigen RF-Code geliefert; wenn eine eindeutige Steuerung erforderlich ist, passen Sie den Code bitte vor der Installation und Verwendung an.

Passende Code-Operation

Wenn Sie eine einmalige Steuerung oder eine neu codierte Fernbedienung benötigen, koppeln Sie die Fernbedienung und den Empfänger wie unten beschrieben, bevor Sie sie verwenden:

1. Schritt 1: Drücken Sie die Taste "Set" und halten Sie sie gedrückt, schalten Sie den Controller ein, die Last-LEDs werden mit 50% Helligkeit weiß sein, um zu reagieren.
2. Schritt 2: Drücken Sie die Taste "Mode" innerhalb von 5 Sekunden nach Schritt 1 3 Mal, die Helligkeit der LEDs ändert sich von 25% -10% als Reaktion.
3. Code-Lernen erfolgreich, werden die LEDs wieder auf den Status vor dem Ausschalten, und der Empfänger kann nur durch die Fernbedienung gesteuert werden.
4. Falls nicht, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 2.

Code löschen

1. Schritt 1: Drücken Sie die Taste "Set" und halten Sie sie gedrückt, schalten Sie den Controller ein, die Last-LEDs werden mit 50% Helligkeit weiß als Antwort.
2. Schritt 2: Drücken Sie die Taste "Delay" innerhalb von 5 Sekunden nach Schritt 1 3 Mal, die Helligkeit der LEDs ändert sich von 25% -10% als Reaktion.
3. Wenn der Code erfolgreich gelöscht wurde, kehren die LEDs in den Zustand vor dem Ausschalten zurück, und der Empfänger kann mit einer beliebigen Fernbedienung gesteuert werden (zum Löschen des Codes kann dieselbe Fernbedienung verwendet werden).
4. Falls nicht, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 2.

Typische Anwendungen

Anschlussplan für Stromversorgung und LEDs: (siehe Bild 1)

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirió la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no ofrece garantía contra daños de cualquier material o datos almacenados y instalación del producto. Los productos son adecuados para un funcionamiento diario de 10-12 horas. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

- Asegure la alimentación y la esta instrucciones antes de empezar la instalación.
- Instalación solo por electricista certificado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El atenuador LED de sincronización se basa en la tecnología de atenuación digital PWM (modulación por ancho de pulso) más avanzada, especialmente diseñada para tiras de LED de un solo color. Por ejemplo, fuentes de luz de foco, tiras de luz flexibles, módulos LED, series LED, etc. Está equipado con una entrada de alimentación de corriente continua (CC) y una salida de bajo voltaje con dos interfaces, una V+ para la interfaz positiva y la otra para la interfaz negativa. Mientras tanto, puede encender/apagar el producto, ajustar el brillo de los diversos efectos de luz con un control remoto de radiofrecuencia de 14 teclas. Además, el uso del conector RJ45 para conectar múltiples controladores y realizar la función de sincronizar miles de metros de tiras de LED es extremadamente conveniente. Teóricamente, los controladores conectados pueden ser numerosos

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- Conectar primero el cable de carga y luego el cable de alimentación; antes de encender la fuente de alimentación, asegúrese de que no se pueda producir cortocircuito entre los cables
- Se ha adoptado la tecnología de control remoto por radiofrecuencia, un total de 14 botones.

CONTROLES REMOTOS (ver Tabla 1)

Consejos: El receptor se puede controlar con cualquier control remoto idéntico con la misma configuración de fábrica; El control remoto RF BT viene con un código RF único como configuración de fábrica; si se requiere un control único, coordine el código antes de la instalación y operación.

Operación de coordinar el código
Si se requiere un control remoto único o uno con un nuevo código, primero conecte el control remoto y el receptor de acuerdo con las instrucciones de operación a continuación:
1. Paso 1: Mantenga presionada la tecla "set", encienda el controlador; en respuesta, los LED se iluminan en blanco con un brillo del 50%.
2. Paso 2: Después de realizar el paso 1, presione la tecla de retraso 3 veces dentro de 5 segundos, en respuesta, el brillo de los LED cambia a 25% -10%.
3. Si la codificación es exitosa, los LED cambian al estado antes de ser apagados, y el receptor solo puede controlarse con el control remoto.
4. Si no, repita los pasos 1 y 2.

Operación de borrar el código
1. Paso 1: Mantenga presionada la tecla "set", encienda el controlador; en respuesta, los LED se iluminan en blanco con un brillo del 50%.
2. Paso 2: Después de realizar el paso 1, presione la tecla de retraso 3 veces dentro de 5 segundos, en respuesta, el brillo de los LED cambia a 25% -10%.
3. Si el código se ha borrado correctamente, los LED cambian al estado antes de ser apagados y el receptor se puede controlar con cualquier control remoto (se puede controlar con cualquier control remoto para borrar el código).
4. Si no, repita los pasos 1 y 2.

Aplicaciones Típicas
Diagrama de cableado para la fuente de alimentación y los LED: (ver Figura 1)

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez-le manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'un entretien incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Installation par électricien certifié.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le variateur de synchronisation LED adopte la technologie de gradation numérique PWM (Pulse Width Modulation) la plus avancée, spécialement conçue pour les bandes de LED à couleur unique. Par exemple, une source de lumière ponctuelle, une bande lumineuse flexible, des modules LED, des chaînes de LED, etc. L'entrée et la sortie de l'alimentation CC à basse tension sont dotées de deux interfaces, dont V+ est l'interface positive et l'autre l'interface négative. Pendant ce temps, vous pouvez allumer/éteindre, régler la luminosité pour différents effets d'éclairage grâce à la télécommande RF 14 touches. En outre, il est pratique d'utiliser le connecteur RJ45 pour connecter les contrôleurs multiples ensemble, et de réaliser la fonction de synchronisation de milliers de mètres de bandes LED. En théorie, ils peuvent être connectés de nombreuses fois.

MODE D'EMPLOI
- Connectez d'abord le fil de charge, puis le fil d'alimentation ; assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit entre les fils avant de mettre l'appareil sous tension.
- Adopte la technologie de télécommande RF, 14 boutons au total.

TÉLÉCOMMANDES (Réf. Tableau 1)

Conseils: Le récepteur peut être contrôlé par n'importe quelle télécommande identique à celle fournie par défaut en usine; la télécommande RF BT est livrée avec un code RF unique par défaut en usine; si une commande unique est nécessaire, veuillez faire correspondre le code avant l'installation et l'utilisation.

Opération de correspondance du code
Si une télécommande unique ou une nouvelle télécommande codée est nécessaire, appariez la télécommande et le récepteur comme indiqué ci-dessous avant de les utiliser:
1. Étape 1: Appuyez sur la touche «set» et maintenez-la enfoncée, mettez le contrôleur sous tension, les LED de la charge seront blanches à 50% de luminosité, en réponse.
2. Étape 2: Appuyez continuellement sur la touche «Mode key» pendant 3 fois dans les 5 secondes après l'étape 1, la luminosité des LEDs changera de 25% -10%.
3. Si l'appariemtsage du code est réussi, les LEDs reviennent à l'état antérieur à la mise hors tension, et le récepteur ne peut être commandé que par la télécommande.
4. Si ce n'est pas le cas, recommencez de l'étape 1 à l'étape 2.

Opération d'effacement du code
1. Étape 1 : Appuyez sur la touche «set» et maintenez-la enfoncée, mettez le contrôleur sous tension, les LEDs de la charge seront blanches à 50% de luminosité, en réponse.
2. Étape 2 : Appuyez continuellement sur le bouton «Delay» 3 fois dans les 5 secondes après l'étape 1, la luminosité des LEDs changera de 25% -10%.
3. Si l'effacement du code est réussi, les LEDs reviennent à l'état antérieur à la mise hors tension, et le récepteur peut être commandé par n'importe quelle télécommande (n'importe quelle télécommande identique peut être utilisée pour effacer le code).
4. Si ce n'est pas le cas, recommencez de l'étape 1 à l'étape 2.

Applications typiques
Diagramme de connexion de l'alimentation et des LEDs : (Ref image 1)

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se nadležnodavcu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoći na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi na razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom upotrebom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj povrđenoj proizvodu, zbog nepravilne demontaže odnosno i upravljanje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažećim. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za neodostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

- Molimo pročitajte ove upute i isključite napajanje prije podetka upravlje.
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar

OPIS PROIZVODA

Sinkronizacijski LED dimmer temelji se na najnaprednijoj PWM (puls-širinskoj modulaciji) digitalnoj tehnologiji zatamnjivanja, posebno dizajniranoj za jednobojne LED trake. Na primjer, izvori svjetla iz jedne točke, fleksibilne svjetlosne trake, LED module, LED serije itd. Opremljen je istosmjernim (DC) ulazom za napajanje i niskonaponskim izlazom s dva sučelja, uključujući V+ za pozitivno sučelje i drugo za negativno sučelje. U međuvremenu možete uključiti/isključiti proizvod, prilagoditi svjetlinu različitim efektima pomoću radio frekvencijskog daljinskog upravljača s 14 tipki . Osim toga, korištenje RJ45 konektora za spajanje više kontrolera i obavljanje funkcije sinkronizacije tisuća metara LED traka je zrelomu djetetu. Teoretski, povezani kontroleri mogu biti mnogobrojni.

UPUTE ZA UPRAVLJANJE
- Prvo spojite vodič za opterećenje, a zatim vodič za napajanje; prije nego što uključite napajanje, prvo provjerite da nema opasnosti od mogućnosti nastanka kratkog spoja između vodiča.
- Usvojena je tehnologija sustava radio daljinskog upravljanja, ukupno 14 gumba.

DALJINSKI UPRAVLJAČI (vidi tablicu 1)

Savjeti: Prijamnikom se može upravljati bilo kojim identičnim daljinskim upravljačem s jedinom te istim tvorničkim postavkama; RF VT daljinski upravljač dolazi s jedinstvenim RF kodom kao tvorničkom postavkom; ako je potrebna jedinstvena kontrola, usuglasite kod prije instalacije i rada.

Operacija za usuglašavanje koda
Ako je potreban jedinstveni daljinski upravljač ili upravljač s novim kodom, najprije spojite daljinski upravljač i prijemnik sukladno uputama za uporabu u nastavku:
1. Korak 1: Pritisnite i držite gumb "set", uključite kontroler, kao odgovor LED diode svijetle bijelo sa 50% svjetline.
2. Korak 2: Nakon izvršenja koraka 1, 3 puta pritisnite tipku za mjerenje u roku od 5 sekundi, kao odgovor svjetline LED diode mijenja se na 25% -10%.
3. Ako je kodiranje uspješno usklađeno, LED diode prelaze pomoću statusa koji je bio prije isključivanja, a prijemnikom se može upravljati samo putem daljinskog upravljača.
4. Ako kodiranje nije uspješno obavljeno, ponovite korake 1 i 2.

Operacija brisanja koda
1. Korak 1: Pritisnite i držite gumb "set", uključite kontroler, kao odgovor LED diode svijetle bijelo sa 50% svjetline.
2. Korak 2: Nakon izvršenja koraka 1, 3 puta u roku od 5 sekundi, kao odgovor svjetline LED diode mijenja se na 25% -10%.
3. Ako je brisanje koda uspješno, LED diode prelaze pomoću statusa koji je bio prije isključivanja, a prijemnikom se može upravljati bilo kojim daljinskim upravljačem (bilo koji isti daljinski upravljač može se koristiti za brisanje koda).
4. Ako je brisanje koda neuspješno, ponovite korake 1 i 2.

Tipične primjene
Shema ožičenja za napajanje i LED diode: (vidi sliku 1)

[GR] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Το vi-tek(V-TAC) σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας πριτου τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη μελλοντα ενημερωτικές σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και σπορίες, παρακαλώ/με να ειδήτε σε επαφή με τον πραμπτιστή μας,η με τον αγοχμο εμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί κάθε/πτωχν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν λόγω πολύπτιμης η κανονίδιας φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει κανένα τρόπο ζημιές. Η εγγύηση δεν καλύπτ